



เอกสารประกอบการใช้งาน

SMARTCLOCK

TC-LZ RS232 และ TC-LZ RS485



การตั้งค่า TC-LZ

- TC-LZ สามารถกำหนดค่าผ่าน Internet Explorer ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ก่อนอื่นจะต้องกำหนด IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ใน Class 192.168.0.xxx ก่อน
- เข้า Internet Explorer โดยใช้ IP Address 192.168.0.88 (ค่า IP จากโรงงาน)



- หากต้องการกำหนดค่าต่างๆ ของระบบ ให้คลิกปุ่ม Configuration
- ระบบจะถาม User name และ Password ดังนี้

User name : thezooz

Password : 123456



จะแสดงหน้าจอ ดังรูป ให้แก่ IP Address, Gateway, และ Subnet Mask ตามต้องการ (ในกรณีที่อยู่นวงแลนเดียวกัน สามารถแก้ไขเฉพาะ IP Address ก็ได้) จากรูปเรากำหนด IP Address เป็น **192.168.0.244**

THEZOOZ.COM

TCP/IP TO RS232

Overview

Configuration

Board Configuration

This page allows the configuration of the board's network settings.

CAUTION: Incorrect settings may cause the board to lose network connectivity. Recovery options will be provided on the next page.

Enter the new settings for the board below:

MAC Address:	31:20:20:20:20:20
Host Name:	HAPPY_MU115200 1001 1 j
PORT:	1001 1 j
BAUDRATE:	115200 1001 1 j
	<input type="checkbox"/> Enable DHCP
IP Address:	192.168.0.244
Gateway:	192.168.0.9
Subnet Mask:	255.255.255.0
Primary DNS:	203.144.207.49
Secondary DNS:	203.144.207.29
	Save Config

เมื่อแก้ไขเสร็จให้คลิก Save Config

RS232 Pin out (IBA Standard)

DB-9M Pin	Name	Dir	Description
1	NC		
2	RXD	←	Receive Data
3	TXD	→	Transmit Data
4	NC		
5	GND	—	System Ground
6	NC		
7	NC		
8	NC		
9	NC		

RS485 Pin Out (IBA Standard)

DB-9M Pin	Name	Description
1	B (-)	RS485 -
2	NC	
3	A (+)	RS485 +
4	NC	
5	Common Shield	Not Ground
6	NC	
7	NC	
8	NC	
9	NC	

